

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE SCHIENALI RESINA-DESIGN®

Gli **schienali cucina e doccia Resina-Design®** sono realizzati con materiali tecnologicamente avanzati che rendono la superficie completamente impermeabile e facilmente pulibile, impedendo allo sporco di fermarsi. Quindi non sono richieste procedure particolari.

Pulizia schienali Cucina e Doccia:

applicare un detergente a ph neutro pronto all'uso, nebulizzando direttamente sulla superficie e pulire con un panno soffice o una spugna non abrasiva inumidita con acqua tiepida.

Risciacquare con acqua tiepida ed asciugare il pannello con un panno asciutto soffice (possibilmente in microfibra).

N.B. Iniziare a pulire il pannello dal basso verso l'alto per evitare colature di prodotto lungo la superficie dello schienale che potrebbero, se lasciate, formare un alone.

NON utilizzare i seguenti prodotti:

- detersivi troppo aggressivi
- solventi per vernici e unghie
- candeggina
- ammoniaca
- soda caustica
- sgrassanti e detergenti per il forno
- creme abrasive
- alcool
- prodotti decapanti
- disincrostanti acidi

Questi potrebbero danneggiare il pannello opacizzandolo.

RD S.r.l.

Sede Legale: C.so Repubblica 48 15057 Tortona (AL)
Sede Operativa e Showroom: S.da Bronese 17/D 27043 Broni (PV)
Tel. 0385 250299 – Fax 0385 52031

www.resina-design.it assistenza@resina-design.it